

DT+ 2017 pro AutoCAD Architecture

Instalační příručka

Červen 2016

Obsah

Před instalací	3
Základní pokyny k instalaci	3
Systémové požadavky	4
Typy instalací	4
Umístění souborů	4
Instalace DT+	7
Instalace v tichém módu	11
Aktivace produktu	11
Správa licencí na síťovém serveru	17
Instalace správce licencí	17
Aktivace správce licencí	17
Spuštění správce licencí – nastavení na serveru	18
Nastavení zabezpečení	19
Vyhledání správce licencí na síti – nastavení pro klienta	20
Kontrola využití síťových licencí	21
Přenesení licence na jiný počítač	22
Odinstalování DT+	24
Object Enabler	25
Instalace Object Enableru	25
Odinstalování Object Enableru	25

Před instalací

Základní pokyny k instalaci

1. Nainstalujte Váš **AutoCAD Architecture 2016** české nebo anglické verze.
2. Prvním **spuštěním programu** dokončete instalaci uživatelských nastavení ve Vašem profilu Windows.
3. **Aktivujte AutoCAD Architecture 2017**
- Po spuštění programu si, podle pokynů v průvodci, zajistěte registraci a aktivaci AutoCADu Architecture.
4. Poté **nainstalujte DT+ 2017**.
5. Vlastníte-li rovněž modul CADKON-Krovy, nainstalujte jej až **po instalaci DT+**.
6. Registrujte a autorizujte DT+ 2017.

UPOZORNĚNÍ: Po přihlášení jako jiný uživatel (Windows), je před prvním spuštěním DT+ vyžadováno spustit nejdříve samotný AutoCAD Architecture, pro dokončení instalace uživatelských nastavení.

Systémové požadavky

Minimální systémové požadavky jsou stejné jako pro AutoCAD Architecture 2017.

DT+ 2017 však vyžaduje pro knihovnu bloků navíc přibližně 200 MB volného místa na disku.

Pro instalaci jsou nutná přístupová práva administrátora.

Pro provoz programu stačí práva „Uživatele“.

Pro používání síťového softwarového klíče je potřeba navíc:

- síťová karta
- nainstalovaný a zkonfigurovaný protokol TCP/IP

Typy instalací

DT+ 2017 je chráněn pomocí SW ochrany SoftLock a to buďto lokálně nebo s pomocí síťového správce licencí. Vlastní instalace DT+ je v obou případech shodná, ve druhém případě je však potřeba doinstalovat na server síťového správce licencí a upravit nastavení SoftLocku na jednotlivých stanicích.

Pro instalaci v síťovém prostředí je možné též použít instalaci v tichém módu s využitím *.iss souborů, kdy se během instalace nezobrazí žádný dialogový panel.

Umístění souborů


Instalace DT+ podporuje uživatelské profily, to znamená, že uživatelské soubory jsou při prvním spuštění zkopírovány z programové složky DT+ do profilu uživatele systému Windows.

Konkrétní umístění souborů a knihoven DT+ se řídí umístěním odpovídajících souborů a knihoven AutoCADu Architecture, tak jak bylo zadáno jejich umístění při instalaci AutoCADu Architecture.

Poznámka

Uživatelské složky *Data aplikací* (resp. *AppData*, *ProgramData*) jsou standardně nastaveny jako skryté a pro jejich zobrazení doporučujeme nastavit zobrazování skrytých souborů a složek ve Windows následujícím způsobem:

1. Spustíte program Průzkumník Windows.
2. Z menu Zobrazení > Možnosti, resp. ve Windows 7 – Uspořádat > Možnosti složky a hledání... resp. W8 karta Zobrazení.
3. V dialogovém okně klepněte na kartu Zobrazení.
4. Nastavte položku Zobrazovat skryté soubory a složky.



Uživatelské soubory DT+

Soubory uživatelských úprav menu (.CUIx) jsou standardně umístěny ve složce profilu uživatele, například:

C:\Users*<USER_NAME>*\AppData\Roaming\AB Studio\CADKON
ADT17\Support\DT+

Kde *<USER_NAME>* je jméno vašeho profilu ve Windows.

Společné soubory DT+

Výchozí umístění společných souborů je pak ve složce „All Users“, například:

C:\ProgramData\AB Studio\CADKON ADT17


Rozšíření knihoven AutoCADu Architecture

Šablony, knihovna bloků, knihovny stylů apod. se umístí do odpovídajících složek obsahu v instalaci AutoCADu Architecture, standardně:


C:\ProgramData\Autodesk\ACA 2017\csyl...

Instalace DT+


1. Před instalací je vhodné vypnout všechny rezidentní štíty (antivirové programy, osobní firewall apod.)
2. Z obdržného odkazu pro stažení instalace klikněte na link a soubor uložte na disk.
3. Poklepáním na stažený soubor potom zahájíte instalaci.
4. Dále následujte kroky instalačního programu.




5. V dialogu *Licenční smlouva* se seznámte s licenčními podmínkami užívání licence aplikace DT+. Pokud souhlasíte s podmínkami, stiskněte tlačítko **Ano**, v opačném případě stisknutím tlačítka **Ne** ukončíte instalaci.




6. V dialogu *Výběr AutoCADu pro instalaci* si můžete vybrat, na který AutoCAD Architecture bude aplikace nainstalována. Tento dialogový panel se zobrazí pouze v případě, že instalační program nalezne více jazykových verzí AutoCADu Architecture vhodných pro tuto instalaci.




7. V dialogovém panelu *Vyberte cílové umístění* potvrďte výchozí umístění programových souborů, nebo jej můžete změnit použitím tlačítka **Procházet....** Pokud zadaná složka neexistuje, bude v průběhu instalace vytvořena.




8. Dialogový panel *Výběr součástí* umožní vybrat volitelné součásti instalace, které je možné doinstalovat i dodatečně. Knihovna bloků je knihovna zařízovacích předmětů vnitřního a vnějšího vybavení ve formátu bloků s více pohledy.



9. Zadejte sériové číslo AutoCADu Architecture. Nabídnuto je číslo zadané při jeho aktivaci.



10. Před vlastní instalací zkontrolujte nastavení a tlačítkem Další zahájíte kopírování.



11. Po zkopírování zvolených částí DT+ stiskněte tlačítko **Dokončit**.

Před prvním spuštěním DT+ 2017 v každém novém profilu Windows, je nejdříve nutné spustit alespoň jednou AutoCAD Architecture!

Instalace v tichém módu

Pro instalaci v tichém módu si vyžádejte a rozbalte na disk obraz instalace ve formátu zip. Dále využijte dávkový soubor **setupNoDlg.bat** umístěný v kořenové složce. Pomocí tohoto postupu se nainstaluje DT+ s výchozím nastavením složek, včetně modulu Knihovna.

Pro instalaci v tichém módu se specifickým nastavením je možno využít postup s vytvořením instalačního balíku .iss. Provede se postupem:

1. instalace se spustí s parametrem /r (rekord mode)
`Setup.exe /r`
(vytvoří soubor 'setup.iss' ve složce 'C:\WINDOWS\')
2. spustit instalaci v tichém módu s parametrem /s (silent mode)
`Setup.exe /s`
(soubor `setup.iss` nutno umístit do stejné složky jako `setup.exe`)


Aktivace produktu

Průběh aktivace je následující:

- Při instalaci DT+ 2017 je vygenerován *aplikační kód* platný pro daný počítač.
 - Kód zašlete v žádosti o licenci na firmu Tech Data Distribution prostřednictvím e-mailu **cad@techdata.cz**.
 - Zpět vám bude zaslán licenční soubor, pomocí kterého bude DT+ 2017 autorizován.
 - Poklepáním na soubor provedete autorizaci, nebo v dialogu zobrazeném při spuštění DT+ klepněte na tlačítko **Aktivace produktu** a vyberte daný soubor.
- Podrobný postup aktivace je popsán dále.

Na provedení aktivace máte 30 dní, během kterých můžete DT+ 2017 používat ve zkušební verzi. Po skončení této doby nelze v AutoCADu Architecture spustit funkce DT+.

- Po instalaci DT+ vytvořte žádost o registraci. Spusťte program DT+ 2017. Dokud program není zaregistrován, je při každém spuštění programu zobrazen dialog Autorizace se zbývajícím počtem dní funkčnosti zkušební verze.




- V tomto dialogu klikněte na tlačítko **Aktivace produktu...**


Tip

Program pro registraci a autorizaci softwarové ochrany můžete také spustit z Windows z nabídky: *Start > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace Softlock.*


- V kartě Autorizace klepnete na tlačítko **Požádat o licenci...**



4. Zaškrtnete produkty, které chcete autorizovat (Rozšíření AutoCADu Architecture) a v zobrazeném dialogu potom vyberte modul (DT+), typ licence a potvrďte OK.



5. Klepnutím na Další se zobrazí formulář, kde vyplíte osobní údaje a klepněte na **Generovat žádost o licenci...**




6. Zobrazenou žádost o aktivace vyberte (Ctrl+A), zkopírujte (Ctrl+C), vložte do těla e-mailu (Ctrl+V) a pošlete na uvedenou adresu.

Ruční odeslání žádosti o aktivaci

Pokud odesíláte žádost z jakéhokoliv důvodu jiným způsobem, jsou vyžadovány následující údaje:


- Sériové číslo AutoCADu Architecture (XXX-XXXXXXX)
- Jméno a adresa firmy: Jméno – Ulice – Město – PSČ – Stát
- Kontaktní osoba
- E-mailová adresa

K údajům přidejte **Identifikační kód tohoto počítače** uvedený ve spodní části okna AB Softlock 4 (neopisujte! – zkopírujte jej a vložte do mailu) a pošlete na adresu **cad@techdata.cz**.




Aktivace licenčním souborem


- Po obdržení *licenčního souboru* s příponou *.tlic, uložte tento soubor na disk a jedním z uvedených způsobů vyvolejte program pro autorizaci:
 - **Poklepáním** na uložený soubor spusťte autorizaci
 - po spuštění DT+ v zobrazeném dialogovém panelu Autorizace – rozšíření klikněte na tlačítko **Autorizace produktu...**
 - Start (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > **Autorizace SoftLock**
- V kartě Autorizace klepněte na tlačítko **Autorizovat licenčním souborem...**



- V okně Autorizace klepnete u pole Přenosový soubor na tlačítko **Procházet...**, nalistujete uložený licenční soubor s příponou *.tlic a zvolíte Otevřít.



4. Klepnete na tlačítko **Autorizovat**. Po potvrzení můžete a v kartě Přenos licence zkontrolovat výsledek autorizace - přibude zde nový řádek, kde bude typ licence „**Plná**“ a stav licence „**Aktivní**“.



Správa licencí na síťovém serveru

Instalace správce licencí

Na počítači, kde poběží správce licencí pro DT+ nemusí být aplikace DT+ nainstalována, stačí pouze nainstalovat soubory "SoftLocku".


Postup:

1. Z obdržného odkazu pro stažení instalace klikněte na link **Softlock** a soubor uložte na disk.
2. Poklepáním na stažený soubor potom zahájíte instalaci.
3. Dále se řiďte pokyny instalačního programu a dokončete instalaci.

Instalací se vytvoří programová složka „Start (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace SoftLock“.

Aktivace správce licencí

Aby byl SoftLock plně funkční je nutné provést aktivaci. Postup je podobný jako v případě lokální licence, pouze při výběru modulů je třeba zvolit typ licence - **Síťová licence** - a zadat příslušný počet licencí.




Na základě registrace vám bude na vaši emailovou adresu zaslán licenční soubor, kterým je nutné SoftLock autorizovat. Postup je opět podobný jako u lokální instalace.

Po obdržení licenčního souboru jej uložte na dostupné místo a opět vyvolejte dialog Správce licencí („Start“ (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace SoftLock) a v záložce „Autorizace“ stiskněte tlačítko „**Autorizovat licenčním souborem**“. Pomocí tlačítka „Procházet“ vyhledáte uložený licenční soubor a stisknete tlačítko „Autorizovat“.

Spuštění správce licencí – nastavení na serveru

Aby klienti s nainstalovaným DT+ mohli využívat síťové licence SoftLocku je potřeba na daném počítači (serveru) nastavit síťového správce licencí.

1. Spustíte „Start (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace SoftLock“
2. v záložce Síťové nastavení v poli Nastavení serveru označte parametr **Síťový správce licencí** a číslo portu.
3. Klepněte na tlačítko **Použít nastavení**.



Upozornění

Jestliže měníte v záložce „Síťové nastavení“ jakékoli údaje, je nutné vždy stisknout tlačítko „**Použít nastavení**“, jinak se dané změny neuloží!

Provoz síťového správce licencí zajišťuje služba AbSoftMgr4, která musí být stále spuštěna.

Doporučujeme se nastavit automatické spuštění této služby pro její spuštění po případném restartu počítače (serveru). Toto nastavení se

provede pomocí nástroje pro správu: *Start (Windows) > Nastavení > Ovládací panely > Nástroje pro správu > Služby – vlastnosti služby AbSoftMgr4.*

Nastavení zabezpečení

V případě potřeby je možné jednotlivým klientům přiřadit na serveru práva na export/import licencí a uvolňování licencí.

Postup:

1. Spustíte správce licencí („*Start*“ (Windows) > *Programy* > *AB Studio* > *Autorizace a správa licencí* > *Autorizace SoftLock*)
2. V záložce „*Síťové nastavení*“ stisknete tlačítko „*Zabezpečení*“
3. Pomocí tlačítka „*Přidat...*“ můžete přidat klienta, kterému chcete povolit import/export licencí a uvolňování licencí.


Poznámka

Do kolonky „*Počítač*“ je možné zadat název počítače nebo jeho IP adresu.

Vyhledání správce licencí na síti – nastavení pro klienta

Postup:

- Po lokální instalaci DT+ na počítač klienta spusťte dialog Správce licencí („Start“ (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace SoftLock).
- V záložce „Síťové nastavení“ je nutné změnit „Vyhledávání správce licencí“
- Zatrhněte volbu „Na síti“ a zadejte jméno serveru, kde je správce licencí nainstalován, autorizován a spuštěn.
- Klepněte na tlačítko **Použít nastavení**.



Poznámka

Do kolony „Jméno serveru“ je možné zadat jméno serveru nebo IP adresu počítače, kde je správce licencí nainstalován, autorizován a spuštěn.

V kolonce „Identifikační kód počítače“ se musí zobrazit kód počítače (serveru), ze kterého se načítají licence.

Upozornění


Jestliže měníte v záložce „Síťové nastavení“ jakékoli údaje, je nutné vždy stisknout tlačítko „**Použít nastavení**“, jinak se dané změny neuloží!

Kontrola využití síťových licencí

Pomocí správce licencí (na serveru) je možné kontrolovat využití jednotlivých licencí DT+.

Postup:

1. Spustíte správce licencí („Start“ (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace SoftLock)
2. V záložce „Správce licencí“ je možné sledovat využití jednotlivých licencí DT+.
3. V kolonce „Volné licence“ je výpis všech nevyužitých licencí včetně jejich počtu. Lokální licence jsou označeny hvězdičkou *.



Tip

V případě potřeby je možné libovolnému uživateli pomocí tlačítka „Uvolnit licenci“ odebrat licence DT+. Licence lze odebrat ze serveru, kde je nainstalován, autorizován a spuštěn správce licencí nebo přímo ze stanice klienta, pokud k tomu má oprávnění (viz. Nastavení zabezpečení). Historii odebraných licencí je možné zobrazit ve Správci licencí záložka „Obecné nastavení“ („Start“ (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace SoftLock). Výpis je zobrazen v txt souboru.

Poznámka

Licence DT+ se automaticky uvolňují, pokud nejsou využívány více jak 30 minut.

Přenesení licence na jiný počítač

Přenesení licence je možné až po řádné autorizaci. Přenesení licence se provede pomocí vygenerovaného souboru licence, s příponou TLIC. Před přenesením licence je nutné mít nejdříve nainstalován DT+ 2017 na cílový počítač nebo instalován samotný Softlock.

Přenos licence je možný i na časově omezenou dobu.

Nejdříve zjistíte **na cílovém PC** identifikační kód počítače.

1. Vyvolejte program: Start (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > **Autorizace SoftLock**
2. V zobrazeném dialogovém panelu dole zjistíte Identifikační kód počítače. Zjištěný kód je třeba přenést na výchozí počítač, ze kterého chcete licenci exportovat. Nejspolehlivější způsob přenosu je zapsat identifikační kód do textového souboru např. v poznámkovém bloku, s využitím schránky Windows (pomocí kláves Ctrl+C a Ctrl+V).

Přidání cílového počítače do seznamu počítačů

1. Na počítači, odkud chcete licenci přenášet, spusíte Start (Windows) > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > Autorizace Softlock a vyberte záložku **Počítače**.
2. Klepnete na tlačítko **Přidat**. Zadejte název počítače (libovolný text), vložte identifikační kód cílového počítače a klepnete na OK.

Export licence

1. Přejděte do karty **Přenos licence** a vyberte produkt, jehož licenci chcete přenést.
2. Klepněte na tlačítko **Export licence**.
3. V dialogovém okně nastavte, které profesní moduly chcete exportovat.
4. Můžete označit a zadat datum, do kdy má být licence „vypůjčena“.
5. Klepněte na tlačítko **Přenést licenci** a potvrďte **Ano**.
6. Poté zadejte umístění a soubor přenosu licence uložte.
7. Vytvořený soubor s vyexportovanou licenci přeneste na cílový počítač (pomocí flash disku, poslat e-mailem atd.).

8. Na cílovém počítači spusťte Start > Programy > AB Studio > Autorizace a správa licencí > **Autorizace Softlock**.
9. Přepněte se na kartu **Přenos licence**.
10. Klepněte na tlačítko **Import licence**.
11. Klepněte na tlačítko **Procházet**, nalistujte licenční soubor a zvolte Otevřít.
12. Klepněte na tlačítko **Import** a licence bude načtena.

Upozornění

Po přenosu licence není na výchozím počítači možné funkce DT+ 2017 dále používat, dokud licenci nepřenesete zpět.

Přenos licence zpět provedte obdobným způsobem.

Tip

Pokud dopředu víte, na jak dlouho budete licenci potřebovat na druhém počítači, lze v dialogu Export licence zadat datum, do kterého bude licence platná na tomto druhém počítači a následující den bude automaticky vrácena na počítač výchozí. Odpadne tak nutnost uživatelského exportu licence zpět na výchozí počítač.

Odeinstalování DT+

1. Vyvolejte program **Přidat/Odebrat programy** z nabídky Start (Windows) > Nastavení
2. Vyberte **DT+ 2017** a stiskněte tlačítko **Změnit/Odstranit**
3. V dialogovém panelu vyberte možnost **Odstranit** a stiskněte tlačítko **Další**.
4. Odeinstalování potvrďte tlačítkem **Ano**.

Poznámka

Pokud chcete na instalaci AutoCADu Architecture po odeinstalování DT+ 2017 otevírat výkresy pomocí DT+ nakreslené, nainstalujte si [Object Enabler DT+2017](#).

Object Enabler

Object Enabler umožňuje korektní zobrazení objektů DT+ 2017 (střešní okna, izolace, prvky krovu...). Lze použít pro AutoCAD 2017 a AutoCAD LT 2017 (společně s Architectural Object Enablerem) nebo pro AutoCAD Architecture 2017, kde není nainstalováno rozšíření DT+ 2017.

Instalace Object Enableru

4. Z obdrženeho odkazu pro stažení instalace klikněte na link **Object Enabler DT+2017** a soubor uložte na disk.
5. Pокlepáním na stažený soubor potom zahájíte instalaci.
6. Pro dokončení instalace stiskněte tlačítko **Dokončit**.

Odinstalování Object Enableru

1. Vyvolejte program **Přidat/Odebrat programy** z nabídky Start (Windows) > Nastavení
2. Vyberte **Object Enabler DT+2017** a stiskněte tlačítko **Změnit/Odstranit**.
3. V dialogovém panelu vyberte možnost **Odstranit** a stiskněte tlačítko **Další**.
4. Odinstalování potvrďte tlačítkem **Ano**.

Poznámka

Aktuální Object Enabler pro danou verzi získáte na www.autodeskclub.cz případně na www.cadnet.cz.